

Purkuohjeet kierrätystä varten

Pöydät

The Martela logo consists of the word "Martela" in a white, sans-serif font, positioned on the right side of a solid black rectangular background.

Martela-pöydät on suunniteltu käytettäväksi alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään, ja jokainen tuoteryhmä on testattu asianmukaisten EN-standardien mukaisesti varmistaakseen vähintään kymmenen vuoden käyttöiän ennen tuotteen markkinoille saattamista. Martela suosittelee ylläpitämään tuotteen käyttökelpoisuutta seuraamalla mekaanisten liitosten tiukkuutta.

Martela-pöydät voidaan purkaa osiin ilman erityistyökaluja, jotta komponentteja voidaan käyttää uudelleen ja materiaaleja voidaan kierrättää, kun tuote on saavuttanut täyden käyttöikänsä. Purkaminen on mahdollista yleisesti käytössä olevilla yksinkertaisilla manuaalisilla työkaluilla, lukuun ottamatta puukuitua, liimaa ja laminaattia paneelissa.

Vaadittavat työkalut:

- Suojalasit
- Yleisveitsi
- Sakset
- Vasara/Painepuristin
- Phillips-ruuvimeisseli
- Talttapää ruuvimeisseli
- Torx-ruuvimeisseli
- Hex-avain
- Pihdit
- Magneetti

Purkuohjeet kierrätystä varten

Pöydät

Martela

Sähköisesti säädettävät työpöydät

Tuotesarjat kuten Pinta, Frankie jne



Purkuohjeet:

Pura kokoonpano vain niin pitkälle, että materiaalit voidaan kierrättää tai hävittää asianmukaisesti. Yksityiskohtaisemmat tiedot rakenteesta ja materiaaleista löytyvät tuotespesifisistä piirustuksista, jotka voit pyytää osoitteesta asiakaspalvelu@martela.com.

- Käännä pöytä ylösalaisin ja poista kaikki sähkökomponentit pöytätason alapuolelta. Älä avaa sähkökomponenttien muovikansia, vaan käsittele niitä sähkö- ja elektroniikkaromuna (SER)
- Poista kaikki näkyvät kiinnittimet, jotka pitävät jalustan kiinni pöydässä
- Poista kaikki muoviset liukunastat ja muut osat metallikomponenteista
- Lajittele puretut komponentit materiaalin mukaan paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti

Tyypilliset materiaalit osien mukaan:

Teräs	jalka, runko (magneettinen)
Alumiini	jalka, runko (ei-magneettinen)
Sinkki	kiinnikkeet (ei-magneettinen)
Puulevy	pöytälevy
Nailon	muovi insertti
Polypropeeni	liukunasta

Purkuohjeet kierrätystä varten

Pöydät

Martela

Muut kuin sähkösäätöiset työpöydät

Tuoteperheet kuten Alku, Frankie, Spot, Bobby, Pinta, jne



Purkuohjeet:

Pura vain osat, jotka tarvitsee erotella kierrätystä tai asianmukaista hävittämistä varten. Yksityiskohtaisempia tietoja rakenteesta ja materiaaleista löytyy tuotekohtaisista piirustuksista, jotka voit pyytää osoitteesta asiakaspalvelu@martela.com.

- Käännä pöytä ylösalaisin niin, että jalusta on ylöspäin
- Poista kaikki näkyvät kiinnikkeet, jotka kiinnittävät jalustan pöytälevyyn käyttämällä sopivia työkaluja
- Poista kaikki muoviset liukunastat ja muut osat metalliosista
- Lajittele irrotetut osat niiden materiaalityypin mukaan ja noudata paikallisen kierrätysjärjestelmän ohjeita

Tyypilliset materiaalit komponenttityypeittäin:

Teräs	jalusta, runko (magneettinen)
Alumiini	jalusta, runko (ei-magneettinen)
Sinkki	laitteisto (ei-magneettinen)
Puukuitulevy	pöytälevy
Nailon	muoviset insertit
Polypropeeni	liukunasta