

Generelle bruks- og sikkerhetsinstruksjoner for møbler

Kilde: Møbelpleieinstruksjoner fra Forbundet for finske trebearbeidingsindustrier

Generell bruk av møbler

Møbler refererer til flyttbare eller faste møbler som brukes i innendørs rom. Møblers levetid og utseende krever regelmessig vedlikehold og riktig bruk. Her er de viktigste generelle retningslinjene:

Bruk i henhold til formålet

- Ikke bruk møbler som trinn, stiger eller oppbevaringsplasser for tunge gjenstander.
- Ikke gyng på bakbena på stoler.
- Ikke sitt på armlener, skjermer eller kantene på ryggstøttene.
- Følg brukerveiledningen for produktet.
- Flere sikkerhetsinstruksjoner knyttet til spesifikke produktkategorier finnes i den følgende delen «Sikker bruk av møbler».

Beskyttelse mot miljøfaktorer

- Unngå direkte sollys, da dette kan falme farger og svekke materialer.
- Ikke plasser møbler i nærheten av varmekilder (f.eks. radiatorer, peiser).
- Beskytt møbler mot fuktighet og temperatursvingninger, som kan føre til at materialer vrir seg, sprekker eller løsner skjøter. Ikke la møbler stå ute.
- Unngå at møbler velter eller blir knust for å forhindre at produktet utsettes for uvanlige, skadelige eller knusende krefter.

Beskyttelse av overflater

- Bruk underlag, matter og kluter for å beskytte overflater mot varme, fuktige, flekker eller riper.
- Bruk filtputer eller plastbeskyttere under møbelbena for å forhindre at bevegelsen riper gulvene.
- Regelmessig inspeksjon og vedlikehold.
- Kontroller og stram skruer, skjøter og mekanismer regelmessig for å holde møblene trygge og brukbare så lenge som mulig.
- Rengjør overflater for støv og smuss for å forhindre slitasje på overflater og trekk.

Riktige rengjørings- og pleiemetoder

- Bruk kun rengjøringsmetoder og midler som er egnet for hvert materiale.
- Unngå sterke kjemikalier, slipeverktøy og løsemidler med mindre annet er angitt i instruksjonene.
- Les mer om mulige materialspesifikke pleieinstruksjoner.

Flytting av møbler

- Løft møblene når du flytter dem. Å dra kan skade bena eller skjøtene.
- Beskytt kanter og overflater mot støt og riper under transport og håndtering.

Gjenvinning av emballasjematerialer

- Hvis du bestiller installasjon av produkter fra Martela, vil emballasjematerialene bli fjernet og resirkulert på riktig måte av Martela.
- Sortér emballasjen, papp og plast for resirkulering.

Sikker bruk av møbler

Sikker bruk av møbler krever at brukeren bruker produktet riktig og justerer de mekaniske delene regelmessig. Ikke bruk skadede møbler, men reparer dem så snart som mulig. Ta ut av bruk møbler som ikke lenger kan repareres.

Stoler, sofaer og sofabord

1. Sjekk stolens tilstand regelmessig, inkludert å stramme skruene. Dette sikrer at stolens ledd forblir sterke og holdbare.
2. Ikke bruk en stol, sofa eller sofabord som trinn eller stige. Å stå på møbler, spesielt på svingbare eller høydejusterbare stoler, er farlig og kan føre til fall. Å falle fra en stol kan føre til alvorlige skader.
3. Ikke la barn leke på stoler. Å snurre, gynte eller klatre på en stol kan føre til klemming av fingrene eller fall fra stolen.
4. Ikke vipp stolen bakover eller sidelengs slik at hjulene eller bena løfter seg fra bakken. Dette kan føre til at stolens strukturelle deler løsner eller blir skadet, eller at stolen velter.
5. Ikke bruk trykk bare på forkanten av setet. Å sitte på forkanten kan føre til at stolen velter forover. Hvis du trenger å sitte i en foroverlent stilling, bruk kun stoler som har et foroverlent sete.
6. Ikke plasser elektriske apparater på polstrede møbler. Elektronikk plassert på polstrede møbler kan overopphetes og forårsake brann. Unngå også kontakt med åpen ild eller varme gjenstander (f.eks. stearinlys og sigaretter).

Bord og oppbevaringsplasser

1. Monter møblene i henhold til monteringsanvisningen.
2. Risikoen for at skap velter må alltid vurderes i henhold til miljøet, brukerne og bruksmiljøet, slik at brukernes sikkerhet sikres selv i situasjoner med feil bruk. Spesielt høye/smalle oppbevaringsmøbler anbefales å festes til veggen for å forhindre at de velter.
3. Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene når du åpner og lukker dørene til oppbevaringsmøblene.
4. Når du monterer elektrisk justerbare bord, må du kontrollere at de elektriske tilkoblingene er i god stand for å unngå risiko for gnister som kan forårsake brann. Koble det elektrisk justerbare bordet direkte til stikkontakten, og unngå bruk av skjøteledninger. Sørg for at de elektriske ledningene ikke blir klemmt eller strukket når bordet beveger seg fra en ekstrem posisjon til en annen. Hvis bordet setter seg fast eller bordplaten vipper, følg de separate instruksjonene for tilbakestilling av bordet.
5. Sjekk regelmessig at møbelets fester og skruer fortsatt er godt strammet, og at bena er godt festet.
6. Ikke bruk bord eller skap som trinn eller stiger. Det er farlig å stå på et bord eller oppå et skap og kan føre til fall og alvorlige skader. Denne faren er spesielt relevant for møbler med hjulbaser.
7. Et elektrisk justerbart bord må ikke brukes til å løfte personer eller tunge laster.
8. Hvis en oppbevaringsenhet må flyttes, må den først tømmes for alle løse gjenstander. Oppbevaringselementene må tas av og flyttes én om gangen.

Telefonkiosker og møtemoduler

1. Monter møtemodulproduktene i henhold til installasjonsinstruksjonene. Spesielt under installasjon av glassdeler, vær forsiktig så du ikke støter eller riper glasset for å unngå å knuse eller utvikle hårfine sprekker langs kantene, noe som senere kan føre til at glasset knuses. Knusing av glassdeler kan skape farlige situasjoner.
2. Kontakt alltid vedlikehold hvis det er problemer med de elektriske komponentene. Moduluttaket må ikke brukes til støvsuging.
3. Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene når du åpner og lukker dørene til møtemodulen.
4. Vær oppmerksom på snublefarer når du krysser terskler.
5. Bruk alltid fagfolk når du flytter modulene, da forståelse av konstruksjonene krever spesiell ekspertise.