

Allmänna användnings- och säkerhetsanvisningar för möbler

Källa: Möbelvårdsanvisningar från Träindustrins förbund

Allmän användning av möbler

Möbler avser flyttbara eller fasta möbler som används i inomhusutrymmen. Möblernas livslängd och utseende kräver regelbundet underhåll och korrekt användning. Här är de viktigaste allmänna riktlinjerna:

Använd enligt syfte

- Använd inte möbler som trappsteg, stegar eller förvaringsplatser för tunga föremål.
- Gunga inte på stolarnas bakben.
- Sitt inte på armstöd, skärmar eller kanterna på ryggstöd.
- Följ produktens bruksanvisning.
- Fler säkerhetsinstruktioner relaterade till specifika produktkategorier finns i följande avsnitt "Säker användning av möbler".

Skydd mot miljöfaktorer

- Undvik direkt solljus, vilket kan blekna färger och försvaga material.
- Placera inte möbler nära värmekällor (t.ex. element, eldstäder).
- Skydda möbler från fukt och temperaturfluktuationer, vilket kan få material att deformeras, spricka eller lossa fogar. Lämna inte möbler utomhus.
- Undvik att möbler välter eller krossas för att förhindra att produkten utsätts för ovanliga, skadliga eller brytande krafter.

Skydda ytor

- Använd underlägg, mattor och dukar för att skydda ytor från varma, fuktiga, fläckiga eller repande föremål.
- Använd filtunderlägg eller plastskydd under möbelbenen för att förhindra att deras rörelse repar golven.

Regelbunden inspektion och underhåll.

- Kontrollera och dra åt skruvar, leder och mekanismer regelbundet för att hålla möblerna säkra och användbara så länge som möjligt.
- Rengör ytor från damm och smuts för att förhindra slitage på ytbehandlingar och klädsel.

Rätta rengörings- och skötselmetoder

- Använd endast rengöringsmetoder och medel som är lämpliga för varje material.
- Undvik starka kemikalier, slipverktyg och lösningsmedel om inte annat anges i instruktionerna.
- Läs mer om eventuella materialspecifika skötselinstruktioner.

Flytta möbler

- Lyft möblerna vid flytt. Att dra i dem kan skada benen eller lederna.
- Skydda kanter och ytor från stötar och repor under transport och hantering.

Återvinning av förpackningsmaterial

- Om du beställer installation av produkter från Martela kommer förpackningsmaterialet att tas bort och återvinnas på rätt sätt av Martela.
- Sortera förpackningskartongen och plasten för återvinning.

Säker användning av möbler

Säker användning av möbler kräver att användaren använder produkten korrekt och regelbundet justerar produktens mekaniska delar. Använd inte skadade möbler utan reparera dem så snart som möjligt. Ta ur bruk alla möbler som inte längre kan repareras.

Stolar, soffor och soffbord

1. Kontrollera stolens skick regelbundet, inklusive att dra åt skruvarna. Detta säkerställer att stolens leder förblir starka och hållbara.
2. Använd inte en stol, soffa eller soffbord som trappsteg eller stege. Att stå på möbler, särskilt på snurrstolar eller stolar med justerbar höjd, är farligt och kan leda till fall. Att falla från en stol kan orsaka allvarliga skador.
3. Låt inte barn leka på stolar. Att snurra, gunga eller klättra på en stol kan orsaka klämskador eller fall från stolen.
4. Luta inte stolen bakåt eller i sidled så att hjulen eller benen lyfter från marken. Detta kan orsaka att stolens strukturella delar lossnar eller skadas eller att stolen välter.
5. Tryck inte bara på sitsens framkant. Att sitta på framkanten kan få stolen att tippa framåt. Om du behöver sitta i en framåtlutad position, använd endast stolar som har en framåtlutande sits.
6. Placera inte elektriska apparater på stoppade möbler. Elektronik som placeras på stoppade möbler kan överhettas och orsaka brand. Undvik också kontakt med öppen låga eller heta föremål (t.ex. ljus och cigaretter).

Bord och förvaring

1. Montera möblerna enligt monteringsanvisningarna.
2. Risken för att skåp välter måste alltid bedömas utifrån miljön, användarna och användningsmiljön, för att säkerställa användarnas säkerhet även vid felaktig användning. Särskilt höga/smala förvaringsmöbler rekommenderas att fästas i väggen för att förhindra att de välter.
3. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du öppnar och stänger förvaringsmöblernas dörrar.
4. Vid installation av elektriskt justerbara bord, kontrollera att de elektriska anslutningarna är i gott skick för att undvika risk för gnistor som kan orsaka brand. Anslut det elektriskt justerbara bordet direkt till eluttaget och undvik att använda förlängningssladdar. Se till att elsladdarna inte kläms eller sträcks när bordet rör sig från ett extremläge till ett annat. Om bordet fastnar eller bordsskivan lutar, följ de separata instruktionerna för att återställa bordet.
5. Kontrollera regelbundet att möblernas fästelement och skruvar fortfarande är ordentligt åtdragna och att benen sitter ordentligt fast.
6. Använd inte bord eller skåp som trappsteg eller stege. Att stå på ett bord eller ovanpå ett skåp är farligt och kan leda till fall och allvarliga skador. Denna fara är särskilt relevant för möbler med hjulbas.
7. Ett elektriskt justerbart bord får inte användas för att lyfta personer eller tunga laster.
8. Om en förvaringsenhet behöver flyttas måste den först tömmas på alla lösa föremål. Förvaringselementen måste lossas och flyttas en i taget.

Telefonbås och mötesmoduler

1. Montera mötesmodulprodukterna enligt installationsanvisningarna. Var särskilt försiktig vid installation av glasdelar så att du inte stöter eller repar glaset för att undvika att gå sönder eller utveckla hårfina sprickor längs kanterna, vilket senare kan leda till att glaset går sönder. Att glasdelar går sönder kan skapa farliga situationer.
2. Kontakta alltid underhåll om det uppstår problem med de elektriska komponenterna. Moduluttaget får inte användas för dammsugning.
3. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du öppnar och stänger mötesmodulens dörrar.
4. Var observant så att du inte snubblar på tröskel när du kliver in och ur telefonbås.
5. Anlita alltid fackmän när du flyttar modulerna, eftersom det krävs särskild expertis för att förstå konstruktionerna.