

Martela-istuimet on suunniteltu käytettäväksi alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään, ja jokainen tuoteryhmä testataan asianmukaisten EN-standardien mukaisesti varmistaakseen vähintään kymmenen vuoden käyttöiän ennen tuotteen julkaisemista myyntiin. Martela suosittelee ylläpitämään tuotteen käyttökelpoisuutta seuraamalla mekaanisten liitosten tiukkuutta ja pitämällä verhoilu puhtaana. Suurin osa Martela-istuimista on suunniteltu uudelleenverhoiltavaksi ammattilaisten toimesta.

Martela-istuimet voidaan purkaa osiin ilman erikoistyökaluja, jotta komponentit voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää materiaalina, kun tuote on saavuttanut täyden käyttöikänsä. Purkaminen on mahdollista yleisesti käytettyjen yksinkertaisten käsityökalujen avulla, lukuun ottamatta puukuituja, liimaa ja laminaattia sisältäviä komponentteja. Paikallisten materiaalipalautusmahdollisuuksien perusteella verhoilu voidaan jättää pehmusteen päälle, jos molempia fraktioita käytetään energialähteenä.

### **Vaadittavat työkalut:**

- Suojalasit
- Yleisveitsi
- Sakset
- Vasara/Painepuristin
- Phillips-ruuvimeisseli
- Talttapää ruuvimeisseli
- Torx-ruuvimeisseli
- Hex-avain
- Pihdit
- Magneetti

# Purkuohjeet kierrätystä varten

## Tuolit/Sohvat

Martela

### Työtuolit ja rullajalustaiset tuolit

Tuoteperheet kuten James, Sola, GripNXT, jne



### Purkuohjeet:

Pura vain osat, jotka täytyy erotella kierrätystä tai asianmukaista hävittämistä varten. Yksityiskohtaisempia tietoja rakenteesta ja materiaaleista löytyy tuotekohtaisista piirustuksista, jotka voit pyytää osoitteesta [asiakaspalvelu@martela.com](mailto:asiakaspalvelu@martela.com).

- Käännä tuoli ylösalaisin ja irrota pyörät tuolinjalasta vasaralla
- Irrota 5- tai 4-sakarainen jalusta ja kaasujousi
- Joitakin kiinnittimiä saattaa olla muoviosien alla piilossa. Irrota muoviosien kansi talttapää ruuvimeisselillä
- Irrota kaikki näkyvät kiinnittimet, jotka kiinnittävät mekanismin tuolipehmusteeseen ja selkänojaan
- Irrota kaikki näkyvät kiinnittimet, jotka kiinnittävät selkänojan, käsinojen ja muut mahdolliset tarvikkeet kiinni tuolin runkoon
- Leikkaa kangas tai verkko irti kaikilta pinnoilta saksilla tai veitsellä
- Irrota pehmuste ja tarkista, onko pehmusteessa valumetallia tai muoviosia
- Lajittele irrotetut komponentit materiaalin mukaan paikallisen kierrätysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti

### Tyypilliset materiaalit komponenttityypeittäin:

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Teräs        | jalka, käsinoja, selkä, istuin, mekanismi, vivusto, pyöräntappi (magneettinen) |
| Alumiini     | jalka, käsinoja, runko (ei-magneettinen)                                       |
| Sinkki       | koneistot (ei-magneettinen)                                                    |
| Puut         | runko, selkänojat, istuin                                                      |
| Kangas       | verhoilu                                                                       |
| Vaahto       | istuimen, käsinojen ja selkänojan pehmuste                                     |
| Nylon        | jalka, pyörä, nuppi, kahva, käsinoja                                           |
| Polypropeeni | selkänojan insertti, istuimen insertti                                         |

# Purkuohjeet kierrätystä varten

## Tuolit/Sohvat

Martela

### Tuolit, penkit ja jakkarat

Tuotesarjat kuten Elly, Form, Sola, Kilta, jne



#### Purkuohjeet:

Pura vain osat, jotka täytyy erotella kierrätyksestä tai asianmukaista hävittämistä varten.

Yksityiskohtaisempia tietoja rakenteesta ja materiaaleista löytyy tuotekohtaisista piirustuksista, jotka voit pyytää osoitteesta [asiakaspalvelu@martela.com](mailto:asiakaspalvelu@martela.com).

- Käännä tuoli ylösalaisin ja poista kaikki näkyvät kiinnittimet, jotka pitävät mekanismin tuolin istuimen ja selkänojan osissa kiinni
- Leikkaa kangas irti kaikilta pinnoilta yleisveitsellä
- Poista pehmuste ja tarkista, löytyykö pehmusteen sisältä mitään metallisia tai muovisia osia
- Lajittele puretut osat materiaalin mukaan paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.

#### Tyypilliset materiaalit osatyypeittäin

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Teräs        | pohja, käsinojat (magneettisia)              |
| Alumiini     | pohja, runko (ei-magneettisia)               |
| Sinkki       | kiinnikkeet (ei-magneettisia)                |
| Puutavara    | runko, selkänoja, istuin                     |
| Kangas       | verhoilu                                     |
| Vaahtomuovi  | istuimen, käsinojen ja selkänojan pehmusteet |
| Polypropeeni | pehmusteen sisäosa, liukeste                 |

# Purkuohjeet kierrätystä varten

## Tuolit/Sohvat

Martela

### Sohvat

Tuoteperheet kuten Movie, Nooa, Noora, Pod, jne



Purkuohjeet:

Pura vain osat, jotka täytyy erotella kierrätystä tai asianmukaista hävittämistä varten.

Yksityiskohtaisempia tietoja rakenteesta ja materiaaleista löytyy tuotekohtaisista piirustuksista, jotka voit pyytää osoitteesta [asiakaspalvelu@martela.com](mailto:asiakaspalvelu@martela.com).

- Poista irralliset tyynyt, väliseinät tai erityiset korkeat selkänojat
- Käännä sohva ylösalaisin ja poista kaikki näkyvät kiinnittimet, jotka pitävät jalkoja kiinni istuinosassa
- Poista jalusta tai jalat
- Leikkaa mattoveitsellä kangas kaikilta pinnoilta
- Poista täyte ja tarkista, onko täytteen sisällä metallisia tai muovisia osia
- Lajittele poistetut osat materiaalin mukaan paikallisten kierrätysjärjestelmien ohjeiden mukaisesti

### Tyypilliset materiaalit osatyypeittäin

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Teräs        | jalusta, jalka, käsinoja (magneettinen) |
| Alumiini     | jalusta, jalka, runko (ei magneettinen) |
| Sinkki       | koneistotarvikkeet (ei magneettinen)    |
| Puuta        | runko, jalka, selkänoja, istuin         |
| Kangas       | kangasverhoilu                          |
| Vaahtomuovi  | istuin, käsinojan ja selkänojan tyynyt  |
| Polypropeeni | täyteosat, liukuesteet                  |